



## 1. Nom du produit

Rouleau masseur

## 2. Code du produit

14010840

## 3. Couleur

Orange



## 4. Brève Description

Le rouleau de massage est un dispositif souple qui rend un massage bien plus agréable à travers les vibrations. Le rouleau est fait d'un matériau léger et portable. Réglable à deux vitesses.

## 5. Stimulation sensorielle

Sentir / Toucher

## 6. Installation

- Pour insérer des piles, faites tourner la poignée du crochet dans le sens anti-horaire.
- Insérez une pile "C" en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à piles et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Actionner le rouleau qui est en position bas et vous pouvez avoir des vibrations à vitesses plus élevées, tournez le bout vers position «Haut».
- Pour l'éteindre vous le tournez en position "Off".

## 7. Piles

- les piles doivent toujours être remplacées par un adulte.
- utilisez toujours des piles alcalines pour obtenir les meilleurs résultats. Assurez-vous de vérifier la date de péremption, car de nouvelles piles garantissent une utilisation et une utilisation ininterrompues du produit.
- Retirez les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Si le produit ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez que les piles fonctionnent et sont insérées correctement, ou essayez de les remplacer par des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines standard, des piles standard (carbone-zinc) ou des piles rechargeables (nickel-cadmium).
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Veillez à insérer les piles en respectant la polarité et suivez toujours les instructions du fabricant. - Retirez les piles et rangez-les dans un endroit frais et sec lorsque vous ne les utilisez pas.





## 8. Sûreté

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ce rouleau masseur est destiné à un usage domestique uniquement.
- Ne jamais laisser utiliser le rouleau masseur sans surveillance.
- Éteignez toujours le Massagerol lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas plonger dans l'eau.
- Gardez le rouleau masseur à l'écart d'une surface chaude ou chauffée.
- N'utilisez pas le rouleau masseur de manière continue à un endroit du corps. Il est prévu qu'il soit constamment déplacé sur le corps.
- Ne pas utiliser le rouleau masseur de manière continue pendant plus de 20 minutes.
- Ne pas utiliser sur une peau sensible ou dans un endroit où la circulation sanguine est mauvaise.
- Ne pas placer ou entreposer le rouleau masseur dans un endroit où il pourrait tomber dans le bain ou le lavabo.
- Ne pas utiliser le rouleau masseur sous la douche ou dans la baignoire.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site [www.nenko.fr](http://www.nenko.fr) / [www.nenko.besen](http://www.nenko.besen)

