



## 1. Nom du produit

Coussin de massage doux

## 2. Code produit

16801840

## 3. Brève description

Ce coussin vibrant est fait d'un tissu tactile doux. Le coussin de massage donne des vibrations douces, parfaites pour la stimulation sensorielle. L'oreiller a deux niveaux de massage différents. Le couvercle n'est pas conçu pour être retiré, car il n'y a pas de couvercle intérieur pour les obturations. Si la surface extérieure est très sale, essuyez-la avec un chiffon humide ou un détergent doux, sans retirer le couvercle. Laisser sécher à l'air. (Aussi, ne trempez pas complètement l'oreiller dans l'eau). Les couleurs varient. Ce coussin ne convient pas pour s'asseoir.

## 4. Stimulations sensorielles

Sentir

## 5. Informations techniques

Taille: 30 cm

Poids: 750g (environ)

Matériel: 100% polyester

## 6. Sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.
- Tout enfant ou adulte ayant des besoins spéciaux devrait consulter un médecin avant d'utiliser un masseur.

### Avertissements de sécurité :

- Assurez-vous que le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Si une partie du produit est endommagée, n'essayez pas de l'utiliser.
- Ce n'est pas un jouet. Contient de petites pièces, peut entraîner un risque de suffocation. Les enfants doivent TOUJOURS être supervisés par un adulte compétent.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur ou des flammes nues.

## 8. Instruction

- 1) Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer et les enregistrer pour référence ultérieure.
- 2) Pour insérer des piles, placez la fermeture éclair à l'extérieur du coussin.
- 3) À l'intérieur, il y a un compartiment à piles. Insérez 2 piles AA et assurez-vous que la polarité est correcte. NE PAS tirer sur le compartiment de la batterie car cela pourrait causer des dommages et se déconnecter.
- 4) Remettez le compartiment à piles dans le compartiment et fermez la fermeture à glissière.
- 5) m allumer / désactiver la vibration, appuyer sur le bouton marche/arrêt doux et rond du coussin.





## 9. Entretien

- Lingettes pour surfaces uniquement
- N'utilisez pas de détergents agressifs
- Ne pas immerger dans l'eau
- Ne pas placer dans la machine à laver ou le sèche-linge

Pour plus d'informations, visitez notre site web [www.nenko.fr](http://www.nenko.fr)

