



1. Nom du produit

Œuf lumineux - grand

2. Code produit

20151111

3. Brève description

Cet œuf se change lentement et automatiquement de couleur. L'œuf peut aussi être géré avec une télécommande. Sécurisant apaisant et agréablement doux en couleur. L'éclairage d'ambiance est entièrement portable et dure jusqu'à 12 heures après une charge complète, à l'intérieur et à l'extérieur. Utilisez la télécommande pour basculer entre les modes d'éclairage, les phases et les couleurs ou tout simplement pour choisir un fondu entre les 6 couleurs principales. La télécommande peut gérer plusieurs unités. Temps de charge environ 4 heures 5 pour une charge complète.

4. Stimulations sensorielles

Vue

5. Informations techniques

Dimensions: 20 x 20 x 28 cm

Poids: 1kg

Matériel: PE

LED: LED multicolores non remplaçables

Entrée: 110-240V ~ 0.5A Max 50 / 60Hz

Sortie: 5.0V_{DC} 2.0A

6. Contenu

1 x adaptateur

1 x télécommande (nécessite 2 piles AAA non incluses)

1 x grand œuf lumineux

7. Sécurité

Contient une série de lumières clignotantes qui peuvent affecter les personnes sujettes à l'épilepsie photosensible ou à une autre photosensibilité.

Précautions de sécurité:

- Assurez-vous que le produit n'est pas endommagé avant de l'installer. Si une partie du produit est endommagée, n'essayez pas de l'assembler et de l'utiliser.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit et aucun autre adaptateur ne doit être utilisé.
- Ce n'est pas un jouet. Les enfants doivent toujours être surveillés lors de l'utilisation de ce produit.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou de manipuler le produit.
- Ne pas utiliser dans l'emballage
- Tenir à l'écart des sources de chaleur ou des flammes nues





- Effectuez des vérifications régulières pour vous assurer que les fixations, les raccords et l'installation ne se sont pas détachés.
- Assurez-vous que le câble et le produit sont positionnés de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque de trébuchement, d'enchevêtrement ou d'étranglement.

8. Installation

Avant l'installation

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer et les enregistrer pour référence ultérieure. Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous que vous avez répertorié toutes les pièces requises et qu'il n'y a pas de pièces manquantes. S'il manque des pièces, n'essayez PAS d'assembler le produit.
- Retirez délicatement le produit de l'emballage.
- Assurez-vous qu'une prise de courant est à portée, sans trop étirer le fil.
- Cet appareil est rechargeable; Par conséquent, il est conseillé de charger l'appareil entre 4 et 6 heures avant la première utilisation.
- Une fois que l'appareil est complètement chargé, il doit fonctionner pendant 8 à 10 heures avant de devoir être chargé. Cependant, gardez à l'esprit que plus l'appareil reste allumé longtemps, la luminosité de la lumière peut diminuer. Si tel est le cas, connectez l'adaptateur pour le charger.

Installation

1. À la base du produit, le port de la broche de l'adaptateur à insérer est recouvert d'un couvercle en caoutchouc. Ouvrez le couvercle. Insérez la broche de l'adaptateur dans ce port.
2. Branchez l'adaptateur sur la prise de courant et allumez-le. L'appareil n'a pas besoin d'être débranché en permanence. Une fois chargé, l'adaptateur peut être retiré.
3. Appuyez sur le petit bouton blanc situé à côté du port CC de l'adaptateur pour allumer l'appareil. Puis le bouton « on » de la télécommande.

Fonctions de contrôle à distance

	<p>Augmenter et diminuer la luminosité Brightness</p>		<p>Modifications par différentes couleurs en mode Flash</p>
	<p>Boutons marche et arrêt ON/OFF</p>		<p>Changement de couleur en 3 secondes seconds flash</p>
	<p>Modification par différentes couleurs en mode statique</p>		<p>La couleur s'estompe</p>
	<p>Sélectionnez les couleurs primaires principales en mode statique</p>		<p>La couleur s'estompe lentement</p>





- Pour insérer des piles dans la télécommande, ouvrez le couvercle à l'arrière de la télécommande et insérez 2 piles AAA – assurez-vous de suivre le schéma dans la boîte de la pile. Remettez le couvercle en place et allumez-le.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.be

