



1. Nom du produit

Balanoire de rêve M set- enfants

2. Code produit

20240065

3. Description du produit

Un endroit idéal pour rêver, se détendre, mais aussi pour jouer. Le matériau de coton noué de cette balançoire donne la sensation de flotter et offre la sécurité et confort pour la relaxation pure.. Fait de matériaux naturels et écologiquement solides - bois et coton lavable. L'élasticité du coton offre souplesse et confort. Hauteur réglable. Comprend le réglage de la hauteur, le mousqueton et le petit sac. Pour bercer asseyez-vous ou allongez-vous. Le mouvement calmant fournit une stimulation tactile et vestibulaire. Capacité de charge maximale : 75 kg. Hauteur de suspension: 150-250 cm. Distance au mur : 65 cm.

4. Spécifications (comparaison)

modèle	Balanoire de rêve M – enfants	Balanoire de rêve L	Balanoire de rêve XL	Balanoire de rêve XXL
Détails	Grande liberté de mouvement pour les enfants à partir de 3 ans	Modèle compact pour les enfants et les adolescents	Modèle compact pour les enfants et les adultes, la partie pied offre un espace de relaxation plus élevé	Chaise longue confortable spacieuse et chaise réglable pour les personnes jusqu'à environ 1,80 m
Bois	Non traité	Non traité	Non traité, chêne, chêne clair foncé	Non traité, chêne, chêne clair foncé
Longueur du bois transversaux/latéralement	85 x 65 cm	100 x 90 cm	120 x 98 cm	130 x 130 cm
Dimensions largeur/longueur	85 x 65 cm	100 x 90 cm	120 x 98 cm	130 x 130 cm
Réglage de hauteur	Min. 150 cm, Max. 250 cm	Min. 180 cm, Max 300 cm	Min. 200 cm, Max. 300 cm	Min. 220 cm, Max 300 cm
Distance au mur	Min. 65 cm	Min. 70 cm	Min. 80 cm	Min. 85 cm
Résilience	Jusqu'à 75 kg	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 150 kg	Jusqu'à 150 kg

5. Instructions de lavage

Les balançoires de rêve sont conçues comme des meubles relaxants et ne conviennent pas à un lavage complet fréquent. Laver un filet de swing de rêve ne se fait pas aussi fréquent que de laver un vêtement ou des textiles pointus. Suivez les instructions ci-dessous:





Préparation : Retirez d'abord la croix et les supports latéraux et raccrochez la balançoire de rêve. Détachez le maillage de l'ajustement de hauteur. Étalez le filet et placez les lanières enroulées sur le filet. Pliez-le de telle sorte que les cordes suspendues sont complètement enfermées par le filet. Mets ce paquet dans la machine à laver. Veuillez noter que selon la taille des filets, une machine à laver avec la bonne capacité peut être nécessaire.

Lavage : Sélectionnez le programme de laine à 30 °C. Notre meilleur résultat est obtenu à un réglage de centrifugeuse de 800 rpm. À des niveaux de rotation plus élevés, il peut durcir et tordre. Utilisez un détergent qui ne contient pas d'eau de Javel ou d'adoucisseur de tissu.

Notre recommandation de produit : détergent avec extrait d'herbe de savon, rinçage de laine de lanoline, agent de descaling, dissolvant de tache. Nous vous recommandons d'utiliser les produits de soins écologiques

Nos conseils de lavage pour des résultats optimaux : il suffit d'utiliser le détergent selon les instructions posologiques sur la bouteille. En tant qu'additif de soin, nous vous recommandons d'ajouter le rinçage à la lanoline au compartiment adoucisseur de tissu pour maintenir la douceur du coton. Si votre eau est très dure, vous pouvez également ajouter l'agent de descaling au compartiment d'adoucisseur de tissu pour réduire la dureté et ainsi réaliser un résultat final plus doux. Selon le poids de la balançoire de rêve, vous pouvez utiliser 30 50 ml de rinçage de laine et de descaler. En cas de salissure légère, le résultat de nettoyage est amélioré en ajoutant le détachant de tache, que vous mettez directement dans le tambour. Les filets très sales, doivent être prétraités avec du savon ou un détachant.

REMARQUE : Si vous voulez utiliser le détachant, faites attention aux instructions du fabricant, particulièrement si vous voulez laver un filet de oscillation de rêve coloré pour empêcher le ruissellement non désiré de peinture.

Séchage : Le coton utilisé ne convient pas au sèche-linge. Assurez-vous de sécher l'humidifié juste après le lavage avec une bonne ventilation suffisamment chaude pour qu'il n'y ait pas de rouille. De préférence utiliser une séchoir et étendre le filet sur le dessus. Ce processus peut prendre des jours, alors prévoyez de laver la balançoire de rêve par temps sec et chaud ou dans une pièce chaude bien ventilée. Le filet ne doit pas être utilisé à nouveau jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Brossage : En raison de l'humidité, les fibres fines de surface adhèrent les unes aux autres. Pour maintenir l'aérosté d'origine, vous pouvez traiter la surface couchée avec une brosse à vêtements moyennement dure après séchage. Une brosse de crin de cheval pur est le meilleur pour cela.