

## 1. Nom du produit

Disque parlant - Rouge - 40 secondes

## 2. Code produit

20362471

## 3. Couleur

Rouge



## 4. Description

Enregistre des messages, de la musique ou des effets sonores et les écouter à nouveau avec ce disque parlant. Un moyen permettant de défier et de stimuler la parole et l'écoute. De plus, ce disque parlant est un moyen rapide pour s'exprimer et de stimuler une bonne articulation des mots et de sons. Compact, amusant et pratique.

## 5. Utilisation

### Activer le disque parlant

1. Retirez la languette blanche à l'arrière du disque pour activer les piles.

### Message d'enregistrement

1. Tenez le disque avec les deux mains et appuyez avec les deux pouces sur les deux boutons rouges à l'avant de ce disque.  
Lorsque le voyant rouge s'allume, l'enregistrement commence. Vous entendrez également un son « bip » vous confirmant que l'enregistrement a commencé.
2. Prononcez clairement l'enregistrement souhaité près du microphone, avec une distance d'environ 15 centimètres.
3. Avez-vous fini d'enregistrer ? Relâchez ensuite les deux boutons jaunes. Vous entendrez un son « bip » deux fois comme confirmation de fin d'enregistrement.

### **Attention:**

- Assurez-vous que le voyant rouge reste allumé pendant l'enregistrement afin de vous assurer que le disque parlant soit en phase d'enregistrement.
- Vous pouvez enregistrer un nouveau message autant de fois que vous le souhaitez. Dès qu'un nouveau message est enregistré, l'enregistrement précédent est effacé.
- Voulez-vous garder et protéger le message enregistré? Faites alors glisser le curseur « verrouiller » à l'arrière du disque parlant jaune.

### Lire le message enregistré

1. Appuyez sur le bouton de lecture (bouton noir).
2. La durée du message à enregistrer est de 40 secondes maximum.

## 6. Stimulations sensorielles

Ressentir, entendre

## 7. Spécifications

Taille: 7,9 x 2,2 cm

Piles: 3 x LR44 (inclus)





## **8. Contenu**

1 Disque parlant

3 x piles LR44

## **9. Informations importantes**

Cet article ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans du aux risques d'étouffement.

Utilisez les piles appropriées (LR44) pour éviter tout dommage.

Évitez tout contact avec de l'eau sur cet article..