



1. Nom du produit

Album photo parlant

2. Code produit

20365471

3. Couleur

Voir photo

4. Description

Ouvrez cet album photo parlant et vous entendrez l'histoire de chaque page où les photos ou les dessins ont été insérés, placez vos propres photos dans les pochettes transparentes, puis incluez un message sur chaque page.

Un beau livre personnel plein de souvenirs sur votre vie et expériences vécues. Donnez vie aux souvenirs, enregistrez des messages rassurants, préservez les souvenirs visuels et auditifs et stimulez les discussions.

5. Utilisation

Activer l'album photo parlant

1. Assurez-vous que le bouton d'alimentation soit désactivé lors de l'insertion des piles. Utilisez un tournevis pour retirer la vis du couvercle des piles.
2. Placez les piles dans le compartiment.
3. Revissez le couvercle.
4. Faites glisser le bouton arrêt/marche (on/off). Ce bouton est situé en bas à gauche de l'album photo.
5. L'album photo parlant est maintenant prêt à l'emploi!

Attention:

- Utilisez les piles indiquées (3 x AAA)

Message d'enregistrement

La durée totale d'enregistrement de l'album photo est de 6 minutes (360 secondes). Il est possible d'enregistrer jusqu'à 18 secondes par page. Cet album comprend 20 pages au total.

1. Glisser le bouton on/off sur « on ».
2. Appuyez et maintenez enfoncé en même temps le bouton d'enregistrement (REC) et le bouton de lecture (un sur chaque page). Le voyant rouge s'allume afin de confirmer qu'un message est en cours d'enregistrement.
3. Maintenez les deux boutons enfoncés pendant l'enregistrement.
4. Prononcez clairement l'enregistrement souhaité près du microphone, avec une distance d'environ 15 centimètres.
5. Avez-vous fini d'enregistrer ? Ne relâchez pas les deux boutons tant que le message souhaité n'est pas enregistré.

Remarques:

- L'enregistrement s'arrête automatiquement après 18 secondes.
- Suivez à nouveau les instructions si vous souhaitez enregistrer un nouveau message.





Lire un message

1. Vous souhaitez écouter un message ? Cherchez alors la page souhaitée et appuyez sur le bouton de lecture. Il est également possible lors de la lecture d'un enregistrement de le mettre en pause et vous pourrez ensuite continuer à l'écouter en appuyant à nouveau sur le bouton de lecture.

Important:

- Voulez-vous conserver les messages enregistrés? Faites alors glisser le curseur« verrouiller », qui se trouve dans le compartiment des piles.

6. Stimulations sensorielles

Ressentir, voir, entendre

7. Spécifications

Dimensions: 22,5 x 17,5 x 3,5 cm

Piles: 3x AAA (non incluses)

8. Contenu

1 Album photo parlant

9. Informations importantes

Cet article ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Utilisez des piles appropriées (AAA) pour éviter tout dommage.

Évitez tout contact avec de l'eau sur cet article.