



1. Nom du produit

Discospot LED avec changement de couleurs

2. Code du produit

20549111

3. Brève Description

Discospot LED avec changement de couleurs automatique: usage avec une boule à facettes. Couleur: noir Dimensions: 13.5 x 16.5 x 17 cm



4. Couleur

Comme à l'image

5. Stimulation sensorielle

Vue

6. Installation

Avant de connecter le périphérique, assurez-vous que la zone d'installation peut supporter une charge ponctuelle minimale de 10 fois le poids du périphérique.

L'appareil ne doit être installé absolument plan que dans un endroit sans vibrations, sans oscillations et résistant au feu. Assurez-vous que le périphérique est installé parfaitement plane en utilisant un niveau d'eau.

Remarque: l'appareil doit être installé hors de portée des personnes.

L'appareil doit toujours être installé via tous les trous de fixation. Utilisez uniquement des vis appropriées et assurez-vous que les vis sont correctement connectées au sol.

La durabilité de l'installation dépend beaucoup du matériau utilisé dans la zone d'installation (matériaux de construction), tels que le bois, le béton, le béton armé, la brique, etc. C'est pourquoi le matériau de fixation doit être choisi en fonction du matériau du mur. Demandez toujours à un spécialiste la combinaison correcte bouchon / vis indiquant la charge maximale et le matériau de construction.

Procédure:

Étape 1: le trou pour l'installation est sur le support de montage.

Étape 2: maintenez le support de montage à l'emplacement où l'appareil doit être installé.

Étape 3: Marquez le trou avec un stylo ou un outil approprié.

Étape 4: Percez le trou.

Étape 5: Maintenez le support de montage dans la position souhaitée et fixez-le.

*Pour plus d'information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne
www.nenko.com.*

