1. Nom du produit
Nenko Interactive – Colonne Néon LED 180x15 cm



2. Code produit
21510094

3. Couleur
Blanc

4. Brève description
Une colonne néon LED polyvalent sans entretien qui peut afficher des motifs lumineux à couper le souffle. Visuellement stimulant et complet avec 3 programmes sensibles au son. Une alternative idéale aux unités à bulles remplies d'eau.

Cette colonne néon LED est attrayant pour les utilisateurs de tous âges avec ou sans handicap et peut fournir stimulation et relaxation. Lors de l'utilisation de l'interrupteur inclus (ou d'un autre commutateur compatible Nenko), le tube led Light peut être utilisé pour la stimulation action-réaction, ainsi qu'à des fins thérapeutiques et d'apprentissage.

5. Contenu
1 x câble d'alimentation 220V
1 x 30W 5V DC câble d'alimentation
1 x tube lumineux LED
1 x Bouton contacteur
1 x Pied tube lumineux LED

! Attention!

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur 5V DC fourni avec ce tube lumineux LED. Ne connectez pas un autreadaptateur secteur, car cela pourrait endommager l'interface utilisateur du voyant LED b.

6. Stimulation sensorielles
Vue

7. Mise en service
Placez à l'intérieur sur une surface plane (plancher).

1.Retirez soigneusement le paquet. Le tube et la base doivent être reliés l'un à l'autre au moyen d'une fiche.
2.Connectez le câble d'alimentation 220V à l'adaptateur secteur 5V.
3.Connectez l'adaptateur secteur 5V à la prise étiquetée « 5V DC INPUT » sur la base du tube lumineux LED.
4.Branchez la fiche 220V dans la prise de courant.
5.Allumez le tube lumineux LED avec l'interrupteur ON / OFF sur la base.

8. Installation

Le tube lumineux LED dispose de 16 programmes qui peuvent être sélectionnés à l'aide du bouton mode noir sur la base du tube lumineux LED.

MODE 1 Bulles blanches avec fond rouge – mouvement vers le haut

MODE 2 Bulles blanches avec fond vert – mouvement vers le haut

MODE 3 Bulles blanches avec fond bleu – mouvement vers le haut

MODE 4 Bulles blanches avec fond gris – mouvement vers le haut

FASHION 5 Arc-en-ciel vertical

MODE 6 Bandes verticales bleues/blanches

MODE 7 Bandes verticales rouges/blanches

MODE 8 Lollipop – arc-en-ciel avec mouvement vers le haut

MODE 9 Couleurs s'estompent – même changement de couleurs arc-en-ciel

FASHION 10 Candy Cane – bandes diagonales rouges/blanches

FASHION 11 Bandes diagonales roses/vertes

FASHION 12 Bandes diagonales bleues/vertes

MODE 13 Dépendant du son* - répond au volume de la musique/du son - vert à bleu

MODE 14 Dépendant du bruit* – la couleur change étape par étape avec chaque son individuel

MODE 15 Dépendant du son* – Programme « silence » – Le motif arc-en-ciel se déplace vers le haut et disparaît si trop de bruit est fait. Idéal pour encourager « être plus calme »

MODE 16 Commutation automatique du programme 1-15. Le temps d'intervalle peut être réglé avec le bouton rouge SPEED. Il existe 5 modes : 2 sec*, 30 sec, 3 min, 10 min et 30 min. Appuyez une fois sur le bouton SPEED pour passer à l'intervalle suivant.

* **Remarque**: L'intervalle de 2 secondes n'a été ajouté que pour donner à l'utilisateur une idée du paramètre choisi. Exemple : Avec le bouton SPEED, il suffit de changer l'intervalle de temps à 2 secondes, puis d'appuyer sur 4x pour définir l'intervalle de temps sur 30 min.

Le tube lumineux LED démarrera dans le dernier mode de programme sélectionné.

*** Réglez la sensibilité sonore (programmes 12, 13 et 14):**

Pour les 3 programmes dépendants du son, la sensibilité sonore peut être ajustée avec le bouton rouge SPEED sur la base du tube lumineux LED. Appuyez une fois à chaque fois pour passer à la position suivante. Le tube lumineux LED dispose de 5 réglages de sensibilité.

Pour réinitialiser la sensibilité sonore aux paramètres d'usine :

1. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons rouges SPEED et mode noir à l'arrière du tube lumineux LED ensemble.
2. Le bruit de fond sera alors enregistré. Pendant ce temps, le tube lumineux LED clignotera en rouge.
3. Lorsque l'enregistrement est terminé, le tube lumineux LED devient vert.
4. Les boutons SPEED et MODE peuvent maintenant être relâchés.

Ajuster la vitesse du motif lumineux

La vitesse des motifs lumineux peut être ajustée avec le bouton rouge SPEED à l'arrière de la base du tube lumineux LED. Appuyez une fois à chaque fois pour passer à la position suivante. Le tube lumineux LED a 5 réglages de vitesse.

Le tube lumineux LED démarrera avec le dernier réglage de vitesse sélectionné

Commutateur externe de connexion

Il y a une connexion JACK à côté de l'interrupteur MODE à l'arrière de la base du tube lumineux LED. Cela peut être utilisé en combinaison avec des commutateurs appropriés, tels que l'interrupteur à bouton-poussoir fourni. Un interrupteur donne à l'utilisateur la possibilité de choisir lui-même un programme en appuyant sur le bouton.

Le DMX

Le tube lumineux LED est compatible DMX. La connexion DMX est située dans la base de la base du tube lumineux LED. Demandez les possibilités en combinaison avec d'autres produits NENKO.

Connexion d'un câble DMX :

1. Retirez le couvercle de la base.
   Soulevez le couvercle verticalement.
   La capuche est fixée à la base avec du velcro.
2. Connectez le câble DMX ou l'unité Wifi
   (facultatif, non inclus) :
3. Remplacez le capot.

La connexion d'un câble DMX compatible permet à l'utilisateur de contrôler la couleur du tube.

9. Informations techniques

Dimensions (base): 400mm x 400mm x 69mm
Tube acrylique de 150 mm de diamètre – hauteurs : 180 cm
Poids (nettt): 9.6Kg (180 cm)
Poids (brut): 12.1Kg (180 cm)
Dimensions d'emballage:430mm x 430mm x 1830mm (180 cm)

Adaptateur secteur: approuvé UL, CUL et CE
Entrée 100-240VAC 50-60Hz
Sortie: 5VDC 6A (30W)

10. Produits connexes

En plus du commutateur fourni, il existe également d'autres commutateurs (en option), notamment le contacteur sans fil interactif (22009).

FR