

1. Nom du produit

Lecteur CD portable avec port USB

2. Code produit

21850101

3. Couleur

Voir

4. Contenu

- Lecteur CD portable
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation



5. Description

Écoutez vos stations de radio préférées, vos derniers CD et de la musique sur votre smartphone grâce au Bluetooth®, ou connectez un appareil compatible grâce à la fonction source audio externe.

Après avoir branché votre lecteur CD dans une prise ou avec les piles fournies, vous pourrez commencer à profiter de votre musique préférée. Allez-vous écouter de la musique par le biais de la radio (FM), ou lecteur CD ou optez-vous pour les dernières techniques ? Les possibilités sont infinies ! Ce lecteur CD portable peut même être connecté à un casque, grâce à un câble AUX.

Cette "boite à musique" est légère et offre un son agréable et clair grâce à ses haut-parleurs stéréo intégrés.

6. Utilisation

1. Grâce à cet appareil portable, il est possible d'écouter la radio, de lire des CD ou d'écouter de la musique avec des écouteurs. Ceci est possible avec un câble AUX.
2. Utilisez et écoutez un CD dans le compartiment CD. Pour cela, ouvrez le couvercle et insérez le CD.
3. Le volume peut être modifié en appuyant sur les boutons plus ou moins.
4. Il est possible de connecter un câble AUX à la porte d'entrée AUX.
5. Placez les piles dans le compartiment à piles.

Couplage Bluetooth

1. La distance entre les appareils à connecter ensemble doit être inférieure à 1 mètre.
2. Appuyez sur le bouton source pour sélectionner Bluetooth. La fonction Bluetooth lancera l'analyse et la fonction de recherche.
3. Sélectionnez et activez la fonction de recherche Bluetooth de votre téléphone portable.
4. Sélectionnez la radio dans la liste des périphériques Bluetooth afin de démarrer le processus de couplage.
5. Une fois le couplage réussi, l'appareil sera en mode lecture.

7. Spécifications

Taille : 23,1 x 13 x 26,1 cm

Piles : 4 x 1.5V / LR14





Courant : 230V

8. Sécurité

- Avant utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'instruction. Conservez bien le manuel pour une consultation ultérieure.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés ou des dommages aux biens ou aux personnes causés par le non-respect des consignes de sécurité et par une mauvaise utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement cette pièce endommagée ou défectueuse.
- Cet appareil ne convient qu'à une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Cet appareil convient exclusivement à un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des fins commerciales.
- N'utilisez pas l'appareil près de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres installations ou produits contenant de l'eau ou espaces humides.
- N'utilisez pas de minuterie ou de système de télécommande séparé pour éteindre automatiquement l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Gardez l'appareil à l'écart des objets inflammables.

9. Sécurité électrique

- Ce produit ne peut être ouvert pour entretien que par un technicien agréé afin de réduire ou d'éviter le risque de choc électrique.
- Débranchez le produit de la prise murale et/ou d'autre(s) équipement(s) en cas de problème.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon d'alimentation ou la prise secteur est endommagé ou défectueux, ce composant doit être remplacé par le fabricant ou un centre de service agréé.
- Avant utilisation, vérifiez toujours que la tension secteur correspond à la tension sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas emmêlé.
- Ne plongez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise secteur dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque la prise secteur est connectée à l'alimentation secteur.
- N'utilisez pas de rallonge.





10. Entretien

- Pour le nettoyage et l'entretien, éteignez toujours l'appareil, retirez la prise secteur de la prise (murale) et attendez que l'appareil refroidisse.
- N'utilisez pas de détergents ou d'abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez le signaler au service clientèle.
- Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et très légèrement humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chiffon propre et sec.
- Nettoyez la grille de ventilation avec une brosse douce.

