



1. Nom du produit

Nenko Chariot multi-sensoriel avec écran LED

2. Code du produit

21970010

3. Couleur

Comme illustré

4. Brève description

Ce chariot Snoezel avec écran LED est livré sur une palette pour des raisons de sécurité et de service.

5. Stimulation des sens

Toucher, sentir, entendre et voir

6. Commencer à utiliser

1. Vous recevez le chariot Snoezel sur une palette.
2. Descendez le chariot avec précaution de la palette.
3. Retirez la clé et ouvrez la porte. La clé se trouve sur le dessus du chariot.
4. Remplissez maintenant le tube à bulles avec de l'eau. Veillez à ne pas trop remplir le tube et évitez que de l'eau ne déborde, afin de prévenir tout dommage aux composants électroniques. Consultez les instructions complémentaires pour les tubes à bulles sur notre site internet. Attention : ne branchez pas le chariot Snoezel tant qu'il n'est pas rempli d'eau.
5. Sortez tous les produits de leur emballage et raccordez les fiches libres aux produits correspondants.
6. La fiche de la partie contenant l'unité à bulles peut être branchée sur le côté du chariot Snoezel.
7. À l'intérieur de l'armoire se trouve un panneau de commande permettant d'allumer ou d'éteindre les produits. Attention : les articles peuvent également disposer de leur propre bouton marche/arrêt.
Pour le schéma de commande, veuillez consulter le schéma fourni.
8. Branchez le chariot au réseau électrique. Il est maintenant prêt à l'emploi.

7. Spécifications

Dimensions : 60 x 75 x 145 cm

Alimentation : 220 V

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.be

