



1. Nom du produit

Nenko Chariot multi-sensoriel Système Sense

2. Code du produit

21981010



3. Brève description

Ce chariot snoezel Sense Système est livré dans une caisse de transport en bois pour des raisons de sécurité et de service.

=Nous vous conseillons de conserver cette caisse en bois pour d'éventuels besoins de service =

1. Ouvrez la caisse de transport avec un tournevis cruciforme.
2. Débloquez les freins des roues avant sous le chariot et faites glisser le chariot hors de la caisse.
3. Suspendez les fibres lumineuses à côté du chariot.
4. La clé permettant d'ouvrir les côtés avant et arrière est située au-dessus du chariot.
5. Ouvrez la porte basse à l'avant du chariot.
6. Retirez le projecteur, le spot LED et le Laserstar de l'armoire et placez-les sur le chariot.
7. Connectez la tablette au projecteur à l'aide du câble HDMI fourni.
8. La tablette se connecte automatiquement au contrôleur Bluetooth (si celui-ci est allumé, donc branché) lorsque vous ouvrez l'application Nenko.
9. Branchez le spot lumineux en haut du chariot sur le câble noir épais.
10. Prenez le câble d'alimentation de 3 mètres dans l'armoire. Branchez une extrémité dans la prise située à l'extérieur du chariot (côté droit depuis l'avant) et l'autre extrémité dans la prise murale de la pièce où le chariot sera utilisé.
11. Prenez ensuite l'adaptateur (raccord pour l'unité à bulles) dans l'armoire et branchez-le dans l'autre prise extérieure située sous les fibres lumineuses.
12. Ouvrez maintenant également l'arrière du chariot avec la clé fournie. Un panneau coulissant contenant l'unité à bulles et le miroir s'y trouve. Tirez doucement sur la poignée pour sortir le panneau.
Pour repousser facilement ce module dans le chariot, poussez légèrement avec votre pied sur la planche arrière pour l'incliner vers l'arrière, faites-le glisser jusqu'au fond puis laissez-le se remettre en place.
13. Placez le module coulissant avec l'unité à bulles à côté du chariot et bloquez ses roues.
14. Remplissez l'unité à bulles à 80 %, afin de laisser de la place pour les bulles.
15. Branchez l'autre extrémité du petit câble d'alimentation (déjà connecté à l'extérieur du chariot) à l'unité à bulles pour l'alimenter.
16. Ouvrez de nouveau l'armoire avant : un boîtier avec 6 boutons rouges est présent. Ces boutons contrôlent l'alimentation des différents appareils. Le tableau fourni (ci-dessous) indique clairement quel bouton correspond à quel appareil (de gauche à droite).

Attention : Branchez toujours d'abord le chariot sur la prise murale avant d'allumer les boutons rouges !

Bouton 1 Unité à bulles

Bouton 2 Fibres lumineuses

Bouton 3 Tablette + amplificateur + mini projecteur

Bouton 4 Projecteur Star light

Bouton 5 Spot

Bouton 6 Diffuseur d'arômes



17. Le chariot snoezel est maintenant prêt à l'emploi !

4. Stimulations sensorielles

Toucher, sentir, entendre et voir

5. Spécifications

Dimensions : 60 x 70 x 145 cm

Alimentation : 220 V

6. Inclus

Tout ce qui est montré

- Pastilles désinfectantes pour unités à bulles – set de 5
- Cartouche d'huile supplémentaire pour diffuseur d'arômes
- Source lumineuse LED Nenko pour fibres
- Set de 4 huiles parfumées
- Support mural pour écran Sense
- Support pour projecteur

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.be

