



1. Nom du produit

Aquarium Méduses - grand

2. Code du produit

23642477



3. Couleur

Comme à l'image

4. Brève Description

Un aquarium qui inclut sept méduses néon qui virevoltent dans l'eau. Branchez l'aquarium et non seulement les méduses bougent met l'aquarium s'illumine en 5 couleurs LED différentes. Vous pouvez bloquer une couleur ou programmer un défilement automatiquement. Placer l'aquarium dans un espace sombre et il offre un effet magnifique. La couleur de l'aquarium dépendra du stock disponible. Dimensions : 44 x 23 cm

5. Stimulation sensorielles

Vue

6. Installation

1. Ajouter de l'eau, quelques gouttes de détergent dans le réservoir.
2. Secouer doucement le réservoir et VIDER le réservoir.
3. Placez le papier de fond refermable au dos du réservoir.
4. L'eau distillée est recommandée.
5. Placez les méduses à l'envers, en vous assurant qu'il n'y a pas de bulles d'air dans les méduses.
6. Remettez soigneusement le couvercle en place pour éviter que l'eau ne s'écoule. Sécher la surface du réservoir.
7. Connect the "A" end of the adapter to the product and insert the "B" end into the wall socket.
Ne mettez jamais l'appareil sous tension avant que le capot ne soit prêt, sinon beaucoup de bulles et de méduses ne nageront pas.
ON OFF
 1. Appuyez sur le bouton pour activer le réservoir en mode "changement de couleur automatique de la lumière".
 2. Appuyez à nouveau pour éteindre.
SELECT: Appuyez pour sélectionner 5 couleurs claires.
8. Changez l'eau si elle est sale et traitez le couvercle avec soin pour éviter que l'eau ne s'épuise.
Pour optimiser les performances et la durabilité de l'appareil, il s'éteint automatiquement après 4 heures d'utilisation.





7. Questions fréquentes

Pourquoi les méduses ne nagent-elles pas ou ne nagent-elles pas bien?

Étape 1: Vérifiez que l'alimentation est normale et que l'adaptateur est correct.

Étape 2: Assurez-vous que suffisamment de détergent (au moins 5 à 6 gouttes) est ajouté.

Étape 3: Assurez-vous que la ligne de flottaison est entre Max. Niveau et Min. Le niveau est.

Étape 4: Vérifiez s'il y a des bulles dans les méduses. Si c'est le cas, retirez les méduses de l'eau, secouez-les doucement pour éliminer les bulles d'air, puis placez les méduses à l'envers dans l'eau.

Étape 5: Suggère de plonger des méduses au fond du réservoir.

Pourquoi la pompe ne parle-t-elle pas ou la lumière LED ne s'allume-t-elle pas?

Assurez-vous que l'alimentation est normale et que l'adaptateur est correctement connecté.

Pourquoi l'appareil est-il automatiquement éteint?

Afin d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie, le produit est géré par IC. Il est automatiquement désactivé après 4 heures d'utilisation.

Activez-le à nouveau s'il s'éteint automatiquement

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.besen

