

1. Nom du produit

Montre Time Timer – junior

2. Code du produit

25220471

3. Brève Description

Avec Time Timer montre Plus vous êtes toujours « mobiles » ! Un modèle de style moderne avec de nombreuses applications. Adapté à toute personne qui peut bénéficier d'une gestion du temps. Facile à utiliser. Convient pour le concept de temps d'apprentissage, encourager l'indépendance, gérer votre temps mieux et vu le temps écoulé. Vous avez le choix entre 12 ou 24 heures sur cette montre.

Il y a trois fonctions : horloge, minuterie et alarme et deux fonctions de minuterie : réglage standard ou individuel.

En outre, la montre sur une alarme en option, avec les vibrations et/ou les fonctions sonores, répétez fonction, rétro-éclairage et un bracelet interchangeable. La montre a un design sportif et est résistant aux éclaboussures.

4. Couleur

Gris foncé

5. Stimulations sensorielle

Vue

6. Caractéristiques Techniques

Taille : 12-17,7 cm

Pile Type CR2032. Remplacer la pile lorsque l'éclairage et l'affichage s'affaiblissent. Confier de préférence le remplacement à un horloger pour préserver l'étanchéité de la montre.

Garantie

1 an de garantie d'usine sur les défauts de fabrication et/ou de matériel. Pas de garantie sur la pile.

7. En service

A: Réglage de l'heure

- 1) Appuyez sur « MODE » pour accéder de l'heure.
- 2) Appuyez sur « SET » pendant 3 secondes.
- 3) Appuyez sur -/+ pour régler l'heure voulue.
- 4) Appuyez sur « NEXT » pour confirmer la saisie.
- 5) Répétez 3) et 4) pour les minutes / les secondes / le mode 12 ou 24 heures / AM-PM
- 6) Appuyez sur « SET » pour quitter le mode de réglage.





B: Réglage de la minuterie Timer (standard ou personnalisée)

- 1) Appuyez sur « MODE » pour accéder à la minuterie.
- 2) Appuyez sur « SET » pendant 3 secondes
- 3) Appuyez sur -/+ pour régler la durée voulue.
- 4) Appuyez sur « NEXT » pour confirmer la saisie.
- 5) Répétez 3) et 4) pour régler successivement les minutes/secondes / la fonction signal / signal avec vibration/pas de signal / la répétition / la personnalisation (custom)
- 6) Appuyez sur « SET » pour quitter le mode de réglage.
- 7) Appuyez sur « START/STOP » pour lancer le décompte ou le stopper.

C: Réglage du réveil

- 1) Appuyez sur sur « MODE » pour accéder à la fonction Réveil
- 2) Appuyez sur « SET » pendant 3 secondes
- 3) Appuyez sur -/+ pour régler l'heure voulue.
- 4) Appuyez sur « NEXT » pour confirmer la saisie.
- 5) Répétez 3) et 4) pour régler successivement les minutes/secondes / la fonction signal / signal avec vibration/pas de signal / la répétition.
- 6) Appuyez sur « SET » pour quitter le mode de réglage.

D: Légende

éclairage



réveil activé



alarme sonore activée



alarme par vibration activée



fonction de répétition



Minuterie standard activée



Minuterie personnalisée activée



