

## 1. Nom du produit

Panneau mural lumineux - cascade de perles

## 2. Code produit

26008477

## 3. Description

Apportez une atmosphère enchantée à n'importe quelle pièce avec ce panneau mural aux couleurs changeantes, dans lequel des perles lumineuses coulent doucement à travers la surface. La combinaison de l'eau, de la lumière et du mouvement crée une expérience rustique et visuellement stimulante, à la fois relaxante et fascinante.

## 4. Stimulation des sens

Toucher et vue

## 5. Spécifications

Poids : 13 kg sans eau, 63 kg avec eau (environ)

Matériau : Acrylique

LED : 12 LED non remplaçables, 12W

Alimentation adaptateur : Entrée : 220 – 240V 50/60 Hz

Sortie : 12V 1800mA

## 6. Contenu

1x Panneau mural

1x Pompe manuelle pour remplir et vider l'eau facilement

1x Tuyau d'eau (à utiliser avec la pompe manuelle)

1x Adaptateur de prise britannique

1x Adaptateur de prise européenne

1x Sachets de perles

1x Entonnoir

1x Boîtier

1x Télécommande

### Requis :

Perceuse pour percer des trous dans le mur pour le montage mural

Environ 50 litres d'eau distillée

2 personnes compétentes sont nécessaires pour le montage et l'installation.





## 7. Sécurité

- Contient des séquences de lumières clignotantes pouvant affecter les personnes sujettes à l'épilepsie photosensible ou à d'autres sensibilités lumineuses.
- Ce produit n'est pas un jouet, il doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez les tuyaux d'eau hors de portée des enfants. Risque potentiel d'étouffement.

### Avertissements de sécurité

- Lisez attentivement ces instructions avant de commencer et conservez-les pour une utilisation future.
- Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires sont présentes. Si des pièces manquent, NE PAS essayer d'assembler le produit et signalez-le via notre site web : <https://www.nenko.fr/demande-de-sav/>
- Avant l'installation, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé. En cas de dommage, ne tentez pas de l'assembler ni de l'utiliser. Signalez-le via notre site web.
- Ce produit ne doit PAS être raccordé au réseau électrique. Il fonctionne avec un adaptateur fourni.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni.
- Ce produit contient des LED non remplaçables. Si une LED ne fonctionne plus, l'appareil entier doit être jeté selon les directives locales.
- Évitez toute exposition à des sources de chaleur ou à des flammes nues.
- N'accrochez pas ce produit au-dessus d'un radiateur ou d'une cheminée.
- Usage intérieur uniquement.
- Ne placez RIEN d'autre que de l'eau dans le panneau en acrylique.
- Ne déplacez PAS le produit lorsqu'il est rempli d'eau ou branché.
- Vérifiez régulièrement que les câbles sont bien connectés et que le panneau est solidement fixé au mur.
- Toujours débrancher l'appareil avant le nettoyage ou le renouvellement de l'eau.
- Ce produit contient des éléments en mouvement, il peut générer du bruit et des vibrations.
- Les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites doivent toujours être surveillées par un adulte responsable.

Pour remplacer la pile de la télécommande, veuillez consulter les instructions au dos de la télécommande. La télécommande nécessite une pile lithium CR2025 pour fonctionner. Retirez la languette avant utilisation.

**AVERTISSEMENT !** Ce produit contient une pile bouton. La pile peut provoquer des blessures graves ou mortelles en moins de 2 heures si elle est avalée ou insérée dans une partie du corps. Consultez immédiatement un médecin si vous pensez qu'une pile bouton a été avalée ou insérée dans une partie du corps.












## 8. Mise en service

1. Lisez attentivement ces instructions avant de commencer et conservez-les pour une utilisation future.
2. Déballez soigneusement le produit, retirez le contenu et placez-le sur un carton ou une autre surface protectrice afin d'éviter tout dommage. Assurez-vous que tous les éléments mentionnés sont présents avant l'installation.
3. Déterminez l'emplacement où vous souhaitez installer ce produit. Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids, car l'article est lourd, surtout une fois rempli d'eau. N'oubliez pas que vous aurez besoin d'un accès à une prise électrique pour le brancher.
4. Un cadre de montage en métal avec des trous pré-perçés est fourni. Utilisez ce cadre comme guide pour marquer les emplacements corrects des trous à percer dans le mur.
5. Une bande métallique blanche sur une surface grise. Le contenu généré par l'IA peut être incorrect.
6. Avant de le fixer au mur, il est conseillé de vérifier que le panneau à bulles fonctionne correctement. Ouvrez le bouchon en caoutchouc situé en haut du panneau et utilisez la pompe manuelle et le tuyau pour remplir provisoirement le panneau à environ 10 % d'eau.
7. Connectez l'adaptateur d'alimentation au port DC du panneau mural, puis branchez-le sur une prise électrique.
8. Allumez l'appareil à l'aide du bouton situé sur le côté. Des bulles devraient apparaître et les lumières s'allumer.
9. Si vous êtes satisfait du flux de bulles et des lumières, éteignez l'adaptateur d'alimentation et débranchez-le de la prise.
10. Avec l'aide d'un adulte, fixez soigneusement le panneau au mur.
11. Remplissez le reste du panneau avec de l'eau et des perles. Remplacez le bouchon en caoutchouc et reconnectez les adaptateurs d'alimentation.



## Télécommande

	+/- Luminosité
	Marche / Pause
	Arrêt
	Changer entre différentes couleurs en mode statique
	La lumière change automatiquement
	Changer entre différentes couleurs en mode Flash
	Les lumières alternent entre 3 ou 7 couleurs
	Les lumières passent lentement d'une couleur à l'autre (3 ou 7 couleurs)
	+ Augmenter ou - diminuer la vitesse des séquences





## 12. Résolution des problèmes

- **Eau trouble ou algues** : Utilisez de l'eau distillée pour réduire l'entretien. Changez l'eau régulièrement.
- **Absence de bulles** : Assurez-vous que l'appareil est sous tension. Si la pompe ne fait aucun bruit, vérifiez l'adaptateur.
- **Panneau fissuré** : Contactez Nenko avant de jeter l'appareil.
- **Nettoyage** : Si de l'algue s'accumule, nettoyez avec de l'eau tiède et un détergent doux.

**Eau distillée vs. eau du robinet** : Bien que ce produit soit conçu pour fonctionner avec de l'eau du robinet, il nécessite un entretien plus fréquent en raison de la formation d'algues et de l'eau qui devient trouble. L'eau doit être renouvelée tous les quelques mois, tandis que l'utilisation d'eau distillée permet de la garder propre plus longtemps. <https://www.nenko.fr/eau-demineralisee-pour-colonnes-a-bulles-bidon-5-l/>

**Vidange et renouvellement de l'eau** : Un tuyau de vidange est fourni pour retirer l'eau de l'appareil. Si le tuyau est plié ou tordu, plongez-le dans de l'eau chaude pendant 1 minute, puis redressez-le. Placez une extrémité du tuyau dans la pompe et l'autre dans le panneau, positionnez la pompe au-dessus d'un seau vide et pompez l'eau. Attention, même après l'arrêt du pompage, l'eau peut continuer à s'écouler ; il faut alors plier le tuyau en deux pour stopper le flux. Une fois que l'eau atteint un certain niveau, vous pouvez soulever l'appareil et le vider complètement.

**Nettoyage** : Si l'eau n'a pas été renouvelée depuis un certain temps, des algues peuvent se former. L'eau doit être contrôlée régulièrement ; si elle change de couleur ou devient plus foncée, il est temps de la remplacer. Si des algues s'accumulent autour des jets, elles peuvent empêcher la formation de bulles. Pour nettoyer l'appareil, utilisez de l'eau chaude et un détergent doux (évités les savons moussants). Videz le panneau acrylique, ajoutez environ 2 litres d'eau tiède et une goutte de détergent doux, laissez tremper pendant une heure, rincez et répétez si nécessaire en fonction de l'accumulation d'algues. Assurez-vous de rincer soigneusement le produit avec de l'eau chaude après l'utilisation du détergent afin d'éliminer tout résidu.

**Panneau fissuré** : Si le panneau acrylique est fissuré pour une quelconque raison, veuillez contacter Nenko à l'adresse suivante :

<https://www.nenko.fr/demande-de-sav/>

afin de discuter de la possibilité d'obtenir un remplacement. Ne jetez pas l'ancien panneau avant d'avoir reçu le nouveau, car certaines pièces peuvent être réutilisées. Nous pourrions également demander le retour du panneau fissuré.

### Absence de mouvement des bulles :

- L'appareil est-il branché et allumé ?
- La pompe émet-elle un bruit ?
- Si aucun bruit ne provient de la base et que la pompe est silencieuse, vérifiez l'adaptateur.
- L'adaptateur est-il chaud ? Si oui, cela signifie qu'il fonctionne correctement. S'il est froid, l'adaptateur est défectueux et doit être remplacé.
- Signalez le problème via : <https://www.nenko.fr/demande-de-sav/>





### Informations sur la garantie :

Merci d'avoir choisi notre produit. Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité. Si, malgré nos exigences de qualité, votre produit présente un défaut, nous offrons, à notre discrétion, une réparation ou un remplacement dans les 12 mois suivant la date d'achat.

Informations importantes pour les demandes de garantie :

- [La demande doit être soumise via notre site web.](#)
- Déclarer une réparation ou un défaut.
- Un justificatif d'achat valide, indiquant clairement la date d'achat, est requis.
- Des photos du produit défectueux sont nécessaires pour évaluer correctement la cause du problème.
- Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, consultez la description complète sur notre site web.

**Dommages liés à l'eau :** Nos produits ne sont pas conçus pour résister à des températures extrêmes. Un mauvais stockage entraînant le gel de l'eau dans un produit peut provoquer des dommages et sera considéré comme une négligence, ce qui exclut toute prise en charge sous garantie. L'utilisation d'eau "dure" et/ou de produits nettoyants agressifs peut altérer le revêtement ou d'autres finitions. Si l'appareil n'est pas entretenu correctement ou si des additifs/détergents inappropriés sont utilisés, la garantie devient invalide. Comme tout produit, les finitions peuvent s'estomper et se décolorer avec le temps. La garantie ne couvre que les décolorations sévères ou totales survenant dans l'année suivant l'achat.

### Non couvert par la garantie :

La garantie limitée ne couvre PAS :

1. Les dommages survenus pendant le transport.
2. Un manque d'entretien ou une négligence.
3. Les conditions environnementales et/ou naturelles.
4. Une immersion complète dans l'eau, sauf indication contraire.
5. Une installation, un stockage et/ou un entretien inappropriés.

Cette garantie devient invalide en cas de dommages causés par accident, mauvaise utilisation, négligence, installation incorrecte et/ou modifications. Cela inclut tous les défauts résultant :

- du gel de l'eau,
- de l'utilisation d'eau dure,
- d'un mauvais entretien,
- de l'utilisation de produits chimiques agressifs (ex. : eau de Javel, chlore), qui détériorent le revêtement et/ou les composants.

De plus, cette garantie ne couvre pas les coûts supplémentaires liés à l'installation, au retrait, à l'élimination et/ou à l'expédition, ni aux dommages indirects associés à une réclamation de garantie.

Conservez ces instructions, car elles contiennent des informations importantes.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site [www.nenko.fr](http://www.nenko.fr) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

