



## 1. Nom du produit

Lampe LED changeante couleur - Goutte

## 2. Code produit

75542111

## 3. Couleur

Comme sur la photo

## 4. Brève description

Calme votre esprit à l'aide de cet article lumineux sensoriel changeant de couleur.

La lampe changeante de couleur est une excellente veilleuse adaptée aux enfants qui peut être idéale pour la chambre des enfants. La lampe a des effets apaisants qui sont parfaits pour les pièces sensorielles. Cette lampe changeante de couleur est durable et polyvalente, ce qui en fait un produit parfait. Les lumières peuvent être changées jusqu'à 6 couleurs différentes, la luminosité et les modes de clignotement des lampes peuvent également être ajustés avec une télécommande.

## 5. Contenu

- Adaptateur
- Télécommande (nécessite 2 piles AAA non incluses)
- Lampe LED Goutte

## 6. Stimulations sensorielles

Vue

## 7. Sécurité

**AVERTISSEMENT!** Contient des séquences de lumières clignotantes qui peuvent affecter les personnes sujettes à l'épilepsie photosensible ou à d'autres sensibilités à la lumière.

- Assurez-vous que le produit n'est pas endommagé avant de configurer le produit. Si une partie du produit est endommagée, ne pas démonter et l'utiliser;
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit et aucun autre adaptateur ne doit être utilisé ;
- Ce n'est pas un jouet. Les enfants doivent toujours être accompagnés/surveillés lors de l'utilisation de ce produit;
- Débranchez toujours le produit avant de le nettoyer;
- Ne l'activez pas dans l'emballage;
- Tenir à l'écart des sources de chaleur;
- Effectuez des contrôles réguliers pour vous assurer que les fixations et les raccords ne se sont pas desserrés.

### Avant l'installation

- Avant de commencer, lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous que vous avez répertorié toutes les pièces requises et qu'aucune pièce n'est manquante. S'il manque des pièces, n'essayez **PAS** d'assembler le produit;





- Retirez soigneusement le produit de l’emballage;
- Assurez-vous qu’une connexion de prise est à la distance accessible, sans trop étirer le fil;
- Cet appareil est rechargeable; Par conséquent, il est conseillé d’éteindre l’appareil entre 4-6 heures avant utilisation pour charger;
- Une fois complètement chargé, l’appareil devrait fonctionner pendant 8 à 10 heures, avant que la charge ne soit nécessaire. Notez toutefois que plus l’appareil est allumé longtemps, plus la luminosité de la lumière peut s’affaiblir, si tel est le cas, veuillez connecter l’adaptateur pour charger.

## 8. L' Installation

1. À la base du produit, le port du stylo adaptateur à insérer est recouvert d’un couvercle en caoutchouc . Ouvrez le capot. Insérez la broche de l’adaptateur dans ce port.
2. Branchez l’adaptateur sur la prise de courant et allumez-le. L’appareil n’a pas besoin d’être alimenté en continu via le secteur. Une fois chargé, l’adaptateur peut être retiré.
3. Pour allumer l’appareil sur le petit bouton blanc à côté du port CC de l’adaptateur. Ensuite, le bouton « On » de la télécommande.

### Fonctions de contrôle à distance

	Augmentation et diminution Luminosité		Modifications par différentes couleurs en mode flash
	Boutons		Changements de couleurs en 3
	Changement par différent couleurs en mode statique		La couleur s’estompe
	Sélectionnez les couleurs primaires principales en mode statique		La couleur s’estompe lentement

- Pour insérer des piles dans la télécommande, ouvrez le couvercle à l’arrière de la télécommande et ajoutez 2 piles AAA - assurez-vous de suivre le schéma dans le boîtier de la batterie. Remplacez le capot et allumez-le.

**Alertes de batterie!** Les piles ne doivent être insérées ou changées que par un adulte.