

1. Nom du produit

Cube lumineux

2. Code produit

75544111

3. Brève description

Ce cube rigide lumineux peut être utilisé pour s'asseoir ou comme éclairage de fond. A l'aide d'une télécommande vous pouvez choisir 16 couleurs différentes.

Ce cube lumineux en plastique rigide est un objet qui peut être utilisé pour s'asseoir ou comme éclairage de fond pour une certaine ambiance dans la pièce. Avec l'aide de la télécommande, vous pouvez choisir parmi 16 couleurs différentes ou laisser les couleurs passer de l'ultraviolet froid au rouge vif. C'est magique, car la couleur se répartit uniformément dans la forme. Comprend un adaptateur / chargeur qui fournit 10 heures de lumière après 6 heures de charge, à l'intérieur ou à l'extérieur. Le cube est résistant à l'eau et peut supporter un poids de 80 kg. Dimensions: 40 x 40 x 40 cm..



Vue

5. Information technique

• Entrée adaptateur CA 110V-240V 50 / 60HZ

• Entrée de charge : DC 5 V

• Remplacement de la pile de la télécommande : Pile bouton lithium CR2025

6. Précautions de sécurité

En mode clignotant rapide ou stroboscopique, la source de lumière peut potentiellement déclencher des crises chez les enfants ayant des antécédents d'épilepsie photosensible.

Convient aux enfants sous la surveillance d'un adulte. Ce produit n'est pas un jouet.

La télécommande doit uniquement être utilisée par un adulte responsable ou sous la surveillance d'un adulte. Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure

7. usages

Chargement avec adaptateur CA.

- Sélectionnez le bon adaptateur (GB / UE / US / AU), coulissez-le en place jusqu'à ce que vous entendiez un « déclic ».
- Pour le sortir, appuyez sur le bouton (A) et tirez en coulissant.
- Ouvrez le capuchon en caoutchouc dans le bas de la prise de recharge. S'il s'agit d'une première charge, la lumière s'allume. Appuyez sur le bouton blanc dans le bas pour éteindre la lumière.
- Chargez pendant 8 heures.
- Les adaptateurs et la télécommande ne sont pas étanches, tenez hors de l'eau.
- Pour prolonger la durée de vie de la pile, rechargez-la quand la luminosité du panneau est faible, plutôt que d'attendre qu'il s'éteigne complètement. Le temps d'utilisation sera réduit avec les programmes Flash / Strobe / Fade / Smooth (clignotant / stroboscopique / fondu / uniforme)







Mode d'emploi de la télécommande

