

1. Nom du produit:

Nenko Bisonyl - PVC

2. Brève description

Le PVC est résistant à l'urine, ignifugé et sans phtalates.

3. Couleur

Couleurs peuvent être choisi selon le nuancier

NENKO BISONYL / PVC NENKO BIS

4. Instructions de nettoyage des meubles avec PVC:

Utilisez une brosse douce pour enlever toute la poussière / saleté

- Nettoyez avec un détergent doux (comme des flocons de savon Lux dans une solution tiède) appliqué sur une éponge ou un chiffon humide.
- Cela peut être désinfecté avec une solution très faible de liquide Milton.
- N'utilisez pas de quantités excessives d'eau et assurez-vous que le PVC est toujours sec après le nettoyage.
- N'utilisez pas d'éponge à récurer.
- N'utilisez pas d'eau bouillante/très chaude, de liquide vaisselle/de détergent agressif ou de solvant, car cela décolorerait et durcirait le revêtement.
- Le nettoyage à la vapeur n'est pas recommandé.

Le PVC ne doit donc être traité qu'avec un agent nettoyant doux, s'il y a des taches plus tenace, nous avons nos nettoyants PVC pour cela, ceux-ci peuvent être commandés via notre site Web:

Veuillez noter que le marqueur, le stylo, l'encre et les tissus de dégagement dans les vêtements (comme avec les jeans nouvellement teints), etc. ne peuvent pas être enlevés, c'est de l'encre qui tire dans le revêtement du tissu et ne peut pas être enlevée.



5. Sécurité

- Enlevez tous les emballages et rangez-les dans un endroit sûr, hors de la portée des clients ou jetez-les de manière responsable. Les sacs et emballages en plastique peuvent être dangereux pour les enfants et les personnes vulnérables.
- Ce produit contient un remplissage en mousse. La fermeture éclair est également cousue et cachée dans la mesure du possible par un rabat en tissu. Vérifiez régulièrement si la fermeture éclair n'est pas facilement accessible. N'essayez pas d'accéder à l'intérieur de ce produit. Ne laissez jamais les enfants ou les personnes vulnérables accéder à l'intérieur de ce produit.
- Si les coutures ou la fermeture éclair sont endommagées, veuillez contacter Nenko immédiatement.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et du feu.
- Le mobilier souple/doux NENKO est fait de PVC durable de haute qualité (vinyle) avec une mousse souple ignifuge de haute qualité.
- Le mobilier doux Nenko répond à toutes les normes ignifuges européennes pour l'utilisation combinée de vinyle et de mousse.

Veuillez noter ce qui suit pour tous les matériaux :

- Surveillez toujours l'utilisation de ces produits.
- Établissez régulièrement un planning de nettoyage.
- Le PVC se brise, se déchire et déteint lorsqu'il est exposé à des objets tranchants ou constamment frotté par des objets durs. Enlevez les chaussures et évitez les boucles, les fermetures à glissière ou les objets tranchants/durs/pointus qui entrent en contact avec la surface.
- Vérifiez régulièrement les coutures pour vous assurer qu'elles ne sont pas usées ou fendues et que le remplissage intérieur n'est pas accessible.
- Essuyez les taches accidentelles ou les liquides dès qu'ils se produisent ou sont remarqués.
- De temps en temps, si possible, soulevez les coussins de plancher ou déplacez les meubles pour nettoyer toutes les surfaces et le plancher en dessous.
- Évitez de manger et de boire lorsque vous utilisez ces produits.
- Ne pas placer près de sources de chaleur ou d'un feu qui pourrait endommager la surface.
- Le contact direct avec la lumière du soleil peut affecter le matériau au fil du temps.
- Ne saturez pas le matériau avec beaucoup d'eau.
- Certains de nos produits ne contiennent que des fermetures à glissière à des fins de production. N'essayez pas de l'ouvrir ou d'accéder à la partie interne de ces produits. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes vulnérables accéder à la partie interne de ce produit.