
Éclairage et télécommande du nuage acoustique

Ce manuel présente les éléments fournis, explique comment installer les modules LED et comment commander l'éclairage à l'aide de la télécommande.




Composants


Quantité	Composant
2	Télécommandes
6	Modules LED
18	Piles AAA
1	Nuage acoustique

Installation des modules LED

1. Ouvrez le module LED.



2. iInsérez 3 piles AAA de 1,5 V dans chaque module LED.



3. Fixez le module LED au nuage. Suspendez le nuage de manière à ce que les lumières LED se trouvent sur le dessus, comme illustré. Si le nuage est suspendu à l'envers, les lumières risquent de tomber.




4. Commandez l’éclairage à l’aide de la télécommande.



La télécommande fonctionne avec une pile de 3 V. Suivez les instructions au dos de la télécommande pour remplacer la pile.

Utilisation de la télécommande



Touche	Fonction
ON / OFF	Marche / arrêt
FLASH	Clignotement en 7 couleurs
STROBE	Clignotement en 3 couleurs
FADE / SMOOTH	Transitions progressives entre les couleurs
+ / -	Régler la luminosité ou la vitesse
W / touches de couleur	Lumière blanche / sélectionner une couleur
Pile	3 V; voir au dos de la télécommande