



## 1. Produit

Coussin vibrant blue velours

## 2. Code

16776840

## 3. Couleur

Bleu pâle

## 4. Brève Description

Coussins vibrants, faits avec un revêtement tactile. Appuyez sur le coussin pour le faire vibrer et relâchez pour arrêter. Donne un massage doux aux dos douloureux ou aux pieds fatigués. Fonctionne avec 2 piles D (non comprises).



## 5. Contenu

- 1x Coussin vibrant

## 6. Stimulations sensorielles

Centir

## 7. Usage

Le coussin vibrant peut soulager certaines douleurs ou états de fatigue. Mais en aucun cas celui-ci ne peut être utilisé dans le cadre d'un traitement médical. Nous vous conseillons, en Le coussin vibrant utilise deux piles (non compris). Une légère pression suffit à activer le coussin.

## 8. Fonctionnement

Le coussin vibrant contribue à soulager les maux suivants :

- Chevilles lourdes : mettre les pieds sur le coussin.
- Muscles fatigués et douloureux.
- Douleurs articulaires.
- En cas de sciatique, positionnez le coussin sur le bas du dos.
- Pour diminuer un torticolis, réduire la tension que provoque un mail de tête : positionner le coussin entre les épaules.
- Pour activer les vibrations partout dans le dos, mettez le coussin au milieu du dos.

## 9. Caractéristiques Techniques

Dimensions: 30 x 30 cm

Poids: 0,35 kg





## 10. Installation

- Ouvrez la fermeture éclair au revers du coussin.
- Enlevez le support en plastique et insérez les piles en vérifiant que vous positionnez les piles dans la même direction.
- Remettez le support et fermez la fermeture éclair.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site [www.nenko.fr](http://www.nenko.fr) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

