

1. Nom du produit

Fontaines à eau pour la table d'activité

2. Code produit

20222035

3. Brève description

Encore plus amusant de jouer avec l'eau grâce à ses fontaines à eau. Placez les tubes dans les piques et remplissez-les de l'eau. Découvrez les fuites des différentes sorties. Ça donne un effet amusant !

A utiliser avec la table d'activité – le plateau n'est pas inclus !

Base : 84 x 11 x 3.65 cm

Hauteur tubes : 35, 45, 60 cm




4. Montage

Composants


- 2 x petits tubes de base
- 1 x grand tube de base
- 9 x tubes longueurs variées

Outils nécessaires

Pas besoin d'outils



1. Placez le plus long morceau de tube de base sur le groupe de niveau de sorte que les 5 points de connexion pointent vers le haut.



2. Connectez les 2 parties de tube de base plus courtes au centre pour créer une forme croisée. Assurez-vous que tous les points de connexion pointent vers le haut.



3. Poussez les 9 tubes dans les terminaux et assurez-vous que le côté scellé va dans la partie de base. Nous avons choisi de les positionner de cette façon, mais ils s'inscrivent dans de nombreux modèles différents. Remplir d'eau et profiter.

