



1. Nom du produit

Carte parlante

2. Code produit

20366471

3. Couleur

Voir photo



4. Description

Cette carte d'enregistrement permet à l'utilisateur d'enregistrer son propre message vocal personnalisé et d'envoyer la carte. N'est-ce pas agréable d'ouvrir cette carte et de recevoir un message doux et personnel ? Grâce à cette carte, vous ferez rire ou rougir quelqu'un, mais bien sûr, vous pourrez aussi tout simplement envoyer un message chaleureux . C'est vous qui décidez!

5. Utilisation

Message d'enregistrement

1. Le bouton d'alimentation est installé à l'arrière de cette carte et il se trouve sur le compartiment des piles. Faites glisser ce bouton sur la position « on ».
2. Ouvrez cette carte et placez vos pouces sur les deux boutons noirs de la carte, ces deux boutons se situent en bas de la carte.
3. Appuyez sur ces deux boutons noirs en même temps et prononcez le message souhaité, faites-le à une distance d'environ 15 centimètres. À titre de confirmation que vous avez bien commencé à enregistrer, vous entendrez un « bip ».
4. Assurez-vous de bien continuer à appuyer sur ces deux boutons et que le voyant rouge reste allumé pendant l'enregistrement. Ceci est la confirmation que vous êtes bien en train d'enregistrer.
5. Avez-vous fini d'enregistrer ? Relâchez alors les deux boutons noirs.
6. Vous entendrez suite à cela deux fois un « bip » comme confirmation que l'enregistrement a bien été réussi.

Lire le message enregistré

1. Ouvrez la carte dès que vous souhaitez écouter cet enregistrement.
2. Cet enregistrement peut être écouté-joué autant de fois que vous le souhaitez.

Important:

1. Vous pouvez enregistrer un message d'une durée maximale de 40 secondes.
2. Vous pouvez enregistrer un nouveau message autant de fois que vous le souhaitez. Dès qu'un nouveau message est enregistré, l'enregistrement précédent sera disparaître.
3. Les piles sont incluses.
4. Désirez-vous poster cette carte ? Laissez le bouton marche/arrêt sur « on ». Cela vous garantira que le destinataire pourra entendre ce message dès qu'il ouvrira cette carte.

6. Stimulations sensorielles

Entendre





7. Spécifications

Taille :22 x 17 cm

Piles : 3x AG10 (LR1130) (inclues)

8. Contenu

1 Carte parlante

3 x piles AG10 (LR1130)

9. Informations importantes

Cet article ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Utilisez des piles appropriées pour éviter tout dommage à cet article.

Évitez tout contact avec de l'eau sur cet article.



