



1. Nom du produit

Bébé matelas à eau 140x70x12 cm - bisonyl

2. Code produit

20440002

3. Brève description

Conçu pour diminuer les points de pression et contre l'agitation. La pression de l'eau entraîne un meilleur positionnement. Equipé d'une housse lavable en peluche (polyester), housse PVC et de chauffage à basse tension. (12 V, 18 W). Poids à vide 10 kg. Capacité : environ 30 litres. Pour usage supervisé seulement!

4. Utilisation

ATTENTION: N'utilisez pas d'outils / objets tranchants lors de l'installation. Ouvrez soigneusement l'emballage.

1. Tirez la bâche de protection (en option) sur le coussin en mousse. En cas d'utilisation d'un Élément chauffant 2V / 18W, une bâche de protection n'est pas recommandée en raison du risque d'eau de condensation.
2. Placez l'élément chauffant 12V/18W (en option) dans la bâche de protection, au milieu du coussin en mousse.
3. Fermez la fermeture éclair de la bâche de protection; Le câble de l'élément chauffant doit sortir à l'extrémité de la fermeture éclair.
4. Placez cet élément dans le lit bébé.
5. Laissez la poche d'eau atteindre la température ambiante et placez-le dans le coussin en mousse (si une doublure de sécurité est utilisée, placez-la hermétiquement sans plis / plis. Tirez-le fermement sur les bords du matelas dans les coins de l'oreiller en mousse.
6. Remplissez avec un tuyau propre et rincé, utilisez de l'eau tiède. Ne remplissez pas trop! La profondeur de remplissage est de 5 cm, la poche d'eau rempli doit avoir la même hauteur que la bordure en mousse.
7. Nous recommandons d'ajouter un quart de bouteille de conditionneur à l'eau et de répéter cela chaque année. Conserver dans un endroit sec et frais. Tenir à l'écart des enfants.
8. Évacuez l'excès d'air et les bulles d'air.
9. Placez le tapis isolant recouvert de vinyle sur le matelas d'eau. Couvrir le tout avec la housse textile.
10. Branchez enfin l'élément chauffant 12V / 18W.

Informations sur la température:

L'élément chauffant du matelas d'eau pour bébé est un système 12 volts / 18 watts CC. Température est maintenu à environ 28 °C (selon la température ambiante). Habituellement une température Il n'y a pas besoin de contrôle. Si la température semble trop élevée, la période de chauffage peut être ajustée avec une minuterie standard. Nous vous recommandons de régler la minuterie sur un intervalle de 6 heures.

Housse textile	Coussin en mousse
Tapis isolation	Poche d'eau
Bâche de protection	élément chauffant