

Vue d'ensemble des connexions – Nenko Sense

Cette configuration relie les principaux composants du système Nenko Sense. Voici une description claire de la façon dont chaque appareil est connecté et fonctionne dans le système.

1. Tablette

-  **Alimentation:** via son propre adaptateur secteur
-  **Convertisseur Bluetooth:** connecté au port USB de la tablette
-  **Câble HDMI-mini vers HDMI :** relie la tablette au projecteur
-  **Sortie audio :** le son est transmis via le câble HDMI au projecteur

2. Projecteur / Beamer

-  **Alimentation :** via son propre adaptateur
-  **Entrée HDMI :** reçoit l'image et le son de la tablette via HDMI
-  **Sortie audio :** transmet le son à l'amplificateur via un câble audio standard (par ex. jack 3,5 mm ou RCA)

3. Amplificateur

-  **Alimentation :** via son propre adaptateur
-  **Entrée audio :** en provenance de la sortie audio du projecteur
-  **Sorties enceintes :**
 - 2x sorties pour les haut-parleurs fournis
-  **Sorties Vibro** (optionnelles) :
 - 2x sorties pour **lit à eau** ou **plateforme vibro-acoustique**, si disponible

[Tablette]

└— USB → [Convertisseur Bluetooth]

└— HDMI-mini →

└— Alimentation secteur



[Projecteur]

└— HDMI ←— (depuis la tablette)

└— Sortie audio →

└— Alimentation secteur



[Amplificateur]

└— Alimentation secteur

└— Entrée audio ←— (du projecteur)

└— Sortie haut-parleurs → [Haut-parleurs G/D]

└— Sortie Vibro → [Lit à eau / Plateforme
vibroacoustique]

⚙ Remarques supplémentaires

L'audio est transmis via HDMI au projecteur, puis à l'amplificateur.

- Le convertisseur Bluetooth permet la communication sans fil avec les dispositifs Nenko Interactive.
- Assurez-vous que tous les appareils sont branchés sur des prises de courant avec terre.
- Si un élément vibro-acoustique est utilisé, assurez-vous qu'il est bien connecté aux bonnes sorties de l'amplificateur.