



1. Nom du produit

Pierres d'équilibre sensorielles rondes à LED avec liquide

2. Code produit

25380477

3. Couleur

Comme illustré.

4. Courte description

Ces pierres de pas sont remplies de gel avec un effet liquide coloré qui attire immédiatement l'attention. Lorsqu'on marche dessus, les pierres de pas LED sensorielles rondes avec gel s'illuminent en plusieurs couleurs.

5. Mise en service

Secouez le produit : à chaque mouvement, la lumière affichera une couleur différente : rouge, vert, bleu, jaune, orange, cyan et violet. Ces sept couleurs s'alternent dans un cycle unique. Si le produit n'est pas secoué pendant deux minutes, il passe automatiquement en mode veille. Lorsqu'il est à nouveau secoué, la lumière se rallume et affiche la couleur visible avant la mise en veille.

6. Sécurité

- Vérifiez régulièrement l'absence de dommages. Ne pas utiliser en cas de dommage.
- La surveillance d'un adulte est requise.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Retirez les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce produit contient des lampes LED non remplaçables.
- Si une LED cesse de fonctionner, le produit entier doit être jeté conformément aux réglementations locales.
- Charge maximale : 70 kg

7. Recommandations pour les piles

1. Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses).
2. Les piles doivent uniquement être remplacées par un adulte.
3. Ne pas mélanger piles usagées et neuves.
4. Ne pas mélanger piles alcalines, standard et rechargeables.
5. Ne pas recharger des piles non rechargeables.
6. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
7. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les recharger.
8. Toujours respecter la polarité correcte lors de l'installation des piles.
9. Retirer les piles déchargées.
10. Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.