



## 1. Nom du produit

Chien interactif – blond

## 2. Code Produit

29108

## 3. Couleur

Comme à l'image.



## 4. Brève Description

Ce chiot formidable n'a pas seulement une apparence réelle, mais émet aussi des bruits authentiques et ressemble au toucher à un vrai chiot. Le chien a un pelage très doux. Le chiot réagit au mouvement, ainsi qu'à des caresses et câlins, grâce aux détecteurs intégrés. Évidemment le chien doit aussi se détendre, ce qu'il fait pendant les sessions de câlins. Il ferme ses yeux et en profite. Quand le chien n'est pas caressé pendant quelques minutes, il ferme ses yeux et s'endort. Une petite tape sur son dos, le réveille aussitôt. Cet animal de compagnie est spécialement conçu pour les personnes âgées, mais convient bien sûr à n'importe qui. C'est un animal de compagnie qui plaira à tout le monde. Sous son pelage sur son ventre il y a un interrupteur marche / arrêt pour éteindre le son. Fonctionne à des piles alcaline 4 x LR14C.

Dimensions : 45 cm

## 5. Contenu



Chien interactif

4 x C (LR14) piles alcaline

## 6. Stimulations sensorielles

Sentir, voir, entendre et toucher.

## 7. Sécurité

	<p><b>Attention!!!</b></p> <p>Pour éviter de se trébucher, ne posez pas le chien au sol. Placez le chien en hauteur quand il n'est pas utilisé. Surtout pendant la nuit.</p>	
---	--	---





## 8. Caractéristiques Techniques

Dimension: 45cm

## 9. Installation

1. Retournez le chien et trouvez l'ouverture en bas (sur le ventre).
2. Ouvrez l'ouverture pour rendre l'interrupteur visible.
3. Vous pouvez maintenant utiliser le commutateur.
  - a. Lorsque vous faites glisser l'interrupteur sur "OFF", le chien est complètement éteint. Il ne bouge pas et ne fait aucun bruit non plus. Le chien se tient sur ce support lorsque vous le retirez de l'emballage. Ce mode économise la batterie, si vous n'utilisez pas le chien pendant quelques jours.
  - b. Lorsque vous faites glisser le commutateur sur 'MUTE', le chien est silencieux. Tous les autres mouvements continueront.
  - c. Lorsque vous faites glisser l'interrupteur sur «ON», le chien est complètement allumé. Il peut bouger et faire du bruit.

## 10. Maintenance

- Si la saleté retient le chien, retirez-le immédiatement.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage et / ou de détachants. Utilisez un chiffon humide pour enlever la saleté.
- Le collier est amovible et peut être lavé de la même manière que la robe du chien.
- Ne plongez jamais le chien sous l'eau.

## 11. Remplacer les piles

1. Ouvrez l'ouverture sous le chien (sur le ventre).
2. Ouvrez le trou en dévissant les vis.
3. Retirez les anciennes piles
4. Remplacer par 4 nouvelles piles alcalines de 1,5 volts de taille C.
5. Remettez le couvercle en resserrant les vis. Fermez le Velcro à nouveau.
6. Pour vérifier si les piles fonctionnent, vérifiez que l'interrupteur est sur "ON" ou "MUTE".



## 12. Manuel d'utilisation

### IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

#### ⚠ CAUTION:

##### 1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE

- a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
- b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
- c. Remove exhausted or dead batteries from the product.
- d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
- e. Do not short-circuit the supply terminals.
- f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.

2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

Lorsque vous caressez les joues du chien, il va appuyer sa tasse contre votre main



Si vous caresses votre animal de compagnie à l'arrière de sa tête, il va commencer à bouger.



Si vous parlez au chien, il vous regardera et il répondra avec des sons de chien et la technologie BarkBack™..



Si vous ne touchez pas le chien pendant quelques minutes, il ira dormir. Pour le réveiller, il suffit de le caresser de nouveau.





### 13. Capteurs

Dans les endroits suivants sur le chien, il y a un capteur:

- Entre les oreilles
- Sur la tête (capteur de lumière)
- Sur les joues
- Sur la bouche
- Au dos
- Microphone

Ces capteurs répondent au mouvement et au toucher.

