



## 1. Nom du produit

Dôme lumineux

## 2. Code produit

29951111

## 3. Couleur

Changeant de couleur



## 4. Brève description

Ce dôme lumineux change de couleur lorsqu'on appuie sur la télécommande. Il existe également un mode permettant de faire défiler les couleurs automatiquement. L'hémisphère de lumière stimule les sens avec la couleur en produisant une gamme infinie de couleurs – des couleurs pastels chaudes aux couleurs vives. Convient également à poser sur la tablette d'un fauteuil roulant.

Taille: 34 x 34 x 12 cm

## 5. Contenu

- 1) Lampe d'ambiance
- 2) Télécommande
- 3) Adaptateur

## 6. Stimulations sensorielles

Voir

## 7. Mise en service

Vous devez charger votre lampe avant utilisation. Le point de charge est situé au bas de la lampe. Une petite lumière rouge s'allume (visible dans l'obscurité) lorsque l'article est en charge, elle devient verte lorsque la charge est terminée. La charge prend environ 3 heures.

Pour utiliser votre lampe, appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas de la lampe. Dès que la lampe s'allume, vous pouvez maintenant la contrôler avec la télécommande. Utilisez la télécommande pour régler la luminosité et modifier l'ordre de changement de couleurs. Pour utiliser la télécommande, retirez la languette qui dépasse du compartiment de la batterie. La lampe peut également être allumée et éteinte avec la télécommande. (Si vous avez plusieurs dômes, ils peuvent fonctionner avec la même télécommande simultanément, ou alors vous pouvez les séparer afin pouvoir les gérer séparément).





## 8. Sécurité

- 1) Toute modification du produit invalide la garantie et peut rendre ce produit dangereux.
- 2) Ne démontez pas ou ne réparez pas le produit vous-même.
- 3) Ne chargez qu'avec l'adaptateur fourni.
- 4) Vérifiez que la tension secteur est compatible avec l'adaptateur en vérifiant l'étiquette de l'adaptateur.
- 5) Ne chargez pas le produit pendant une longue période car cela pourrait endommager la batterie.
- 6) Si vous pensez que le tube surchauffe ou fume, puis débranchez le cordon d'alimentation et contactez immédiatement le fabricant.
- 7) La lampe n'est pas étanche, ne l'utilisez pas près de l'eau.
- 8) Essuyez l'appareil photo avec un chiffon humide.
- 9) Ne gardez pas la lampe au soleil pendant une longue période.
- 10) Cet article n'est pas un jouet et la surveillance d'un adulte est toujours nécessaire.
- 11) Videz la batterie avant de la recharger.

## 9. Informations techniques

Technique

- Matériel: PE
- Batterie: batterie au lithium rechargeable intégrée
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 8 heures, selon le mode et le réglage des couleurs.