

## 1. Nom du produit

Fixation set Casa Mount pour hamac (2 points de suspension)

## 2. Code produit

83200652

## 3. Couleur


Voir l'image



## 4. Brève description


Pour monter un hamac avec deux points de suspension au plafond. Avec corde, mousqueton, œil et bouchon. Ces points de suspension conviennent à la fois à un plafond en bois et en béton.

## 5. Contenu



## 6. Montage


1




Min. 85 mm  
Min. 3.3 Inches




Min. 40 mm  
Min. 1.5 Inches



2a ↓





2b ↓




2c ↓







## 2a










## 2b



## 2c









## 7. Sécurité

Prévenez tout abus! Longue corde, danger de blessure par strangulation. Facile à avaler de petites pièces, l'emballage contient de petites pièces pour l'installation du produit. Ne tordez pas la pièce jointe. Les produits ne doivent pas être accrochés directement dans le MultiSpot.

Risque de blessures dues à une rupture matérielle. Une seule corde peut être attachée à chaque MultiSpot. Empêcher la fixation d'entrer en contact avec des arêtes vives. Le MultiSpot ne peut être fixé qu'à des surfaces porteuses telles que du béton ou des poutres en bois solides et ne convient pas à la fixation aux arbres. Selon la nature du matériau porteur, les exigences pour les vis et les bouchons sont très différentes. Les vis et les bouchons fournis avec le champ de livraison sont des solutions universelles de haute qualité qui ne conviennent pas à toutes les applications. Par conséquent, n'utilisez les vis et les bouchons fournis que si vous pouvez évaluer de manière experte leur adéquation au matériau sur place. Si vous avez des doutes sur la nature de votre surface, contactez un spécialiste et obtenez des conseils sur les vis et les bouchons appropriés.

La capacité de charge maximale déclarée ne concerne que les composants fournis et peut être considérablement réduite en raison d'une nature inappropriée du matériau porteur, de l'utilisation de vis et de bouchons inappropriés ou d'une installation incorrecte. L'utilisation sur des structures en bois plus minces n'est autorisée qu'après qu'un spécialiste a vérifié si l'installation peut avoir lieu. Les forages doivent être déboussés de la poussière de forage. Les bouchons fournis ne doivent pas être utilisés lors de l'installation dans le bois. Retirez la ou les cordes lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Cette pièce jointe n'est pas un jeu ou un appareil de sport. Utilisez le système de suspension uniquement pour les hamacs ou les chaises suspendues. Utilisation par les enfants uniquement sous la surveillance continue d'adultes.

Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du produit (voir la dernière page) car cela entraînerait des dommages. N'utilisez pas un produit endommagé et jetez-le correctement. Lorsque vous choisissez l'emplacement, gardez les allées dégagées, choisissez ou créez une surface douce et gardez vos distances par rapport aux obstacles potentiels à côté et en dessous du produit pour éviter les collisions et les blessures.

Assemblez complètement la pièce jointe avant utilisation. N'utilisez la pièce jointe que lorsque vous avez lu et compris ces instructions d'utilisation. L'installation du support mural ou du plafond et l'accrochage du produit doivent être effectués par des adultes conformément à ces instructions d'utilisation. Utilisez uniquement le produit tel que décrit dans le présent mode d'emploi.

Avant chaque utilisation, vérifiez la stabilité et l'usure de tous les composants visibles, les pièces non intactes doivent absolument être remplacées. Les conditions météorologiques et l'utilisation intensive accélèrent l'usure. N'utilisez pas de sources de chaleur ou de flammes à proximité. Éloignez les animaux domestiques du produit. Ne nettoyez la fixation qu'avec un chiffon légèrement humide sans détergent. N'apportez aucune modification au produit, cela annulera la garantie. Jetez l'emballage conformément à la réglementation et d'une manière respectueuse de l'environnement. Si le produit reçoit un propriétaire différent, veuillez fournir ces instructions d'utilisation

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site [www.nenko.fr](http://www.nenko.fr) / [www.nenko.besen](http://www.nenko.besen)