



1. Nom du produit

Spray fibre de bambou géant transparent 2 mx 20 plages

2. Code du produit

20475112

3. Brève Description

Visuellement attrayant, comme d'habitude avec le spray fibre - et aussi avec une puissance tactile élevée! Brins robustes et transparents sous la forme de bâtons de bambou et des fils de pulvérisation de fibres pour plus de sécurité. Fonctionne sur une source de lumière (à commander séparément). Prise facile. Avec des fins contractées. Sans phtalate.



4. Contenu

1x Spray fibre de bambou géant transparent 2 mx 20 plages

5. Stimulation sensorielles

Voir et sentir

6. La maintenance

- Supprimez périodiquement la fibre optique, commencez par éteindre la source de lumière.
- Utilisez un détergent doux et un chiffon légèrement humide en prenant soin de ne pas mouiller le moyeu.
- Sécher soigneusement avant de réutiliser.
- N'immergez pas la fibre de verre dans l'eau.
- Ne marchez pas et ne laissez pas la fibre être écrasée, comprimée, complètement, etc. - une fois aplatie ou complètement, la lumière s'arrête à cet endroit et il est peu probable qu'elle traverse les extrémités de la fibre.

7. L'installation

1. Retirez l'emballage et les bandes temporaires qui maintiennent les fils ensemble.
2. Fixez le moyeu à la source lumineuse - insérez le moyeu (cylindre métallique opposé aux extrémités) dans l'ouverture (tube métallique cylindrique) ou dans la source lumineuse. Lorsqu'il est utilisé avec des fibres optiques, il peut être nécessaire d'ajuster la position du concentrateur dans le port (c'est-à-dire de ne pas l'enfoncer à fond) pour permettre à autant de brins que possible d'être illuminés.
3. Consultez les instructions séparées pour votre source de lumière.





8. La sécurité

- Les produits à fibres optiques constituent une stimulation visuelle et tactile sûre pour une utilisation correcte.
- Utiliser sous supervision professionnelle.
- Bien qu'il soit prudent de caresser le visage, les mèches ne doivent jamais être placées dans la bouche. Cette fibre optique est extrêmement solide et résiste à la rupture si elle est mordante, mais les utilisateurs ne doivent pas être encouragés à la prendre.
- Assurez-vous que le client ne fait rien de dangereux avec la longueur, comme s'enrouler autour du cou ou du membre pour réduire le flux sanguin ou l'air.
- Pour usage intérieur uniquement.

